# **SIEMENS**

# **SIMATIC**

Periferia descentralizada ET 200S Módulo de potencia PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)

Manual de producto

Prólogo	
Características	1
Parámetros	2
Diagnóstico	3
Configurar	4

#### Consignas de seguridad

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

#### /!\PELIGRO

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte, o bien lesiones corporales graves.

#### ADVERTENCIA

Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

#### PRECAUCIÓN

con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales.

#### **PRECAUCIÓN**

sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse daños materiales.

#### **ATENCIÓN**

significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad correspondiente.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

#### Personal cualificado

El equipo/sistema correspondiente sólo deberá instalarse y operarse respetando lo especificado en este documento. Sólo está autorizado a intervenir en este equipo el **personal cualificado**. En el sentido del manual se trata de personas que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en funcionamiento, conectar a tierra y marcar los aparatos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estándar de seguridad.

#### Uso conforme

Considere lo siguiente:

#### / ADVERTENCIA

El equipo o los componentes del sistema sólo se podrán utilizar para los casos de aplicación previstos en el catálogo y en la descripción técnica, y sóloassociado a los equipos y componentes de Siemens y de tercera que han sido recomendados y homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conforme a las prácticas de la buena ingeniería, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos.

#### Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

#### Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición.

# Prólogo

#### Prólogo

#### Finalidad del manual de producto

El presente manual de producto complementa las instrucciones de servicio *Sistema de periferia descentralizada ET 200S*. Las funciones relacionadas en general con el ET 200S se recogen en las instrucciones de servicio *Sistema de periferia descentralizada ET 200S*.

La información del presente manual de producto y las instrucciones de servicio permiten poner en funcionamiento el ET 200S.

#### Conocimientos básicos necesarios

Para una mejor comprensión se requieren conocimientos generales en el campo de la automatización.

#### Ámbito de validez del manual de producto

Este manual de producto es válido para el presente módulo ET 200S. Contiene una descripción de todos los componentes válidos en la fecha de publicación.

#### Reciclaje y gestión de residuos

El presente módulo ET 200S puede reciclarse gracias a que ha sido construido con materiales poco nocivos. Para un reciclaje y eliminación ecológica de su antiguo equipo, diríjase a un centro certificado de recogida de material electrónico.

#### Asistencia complementaria

Si tiene preguntas relacionadas con el uso de los productos descritos en este manual de producto a las que no encuentre respuesta aquí, póngase en contacto con su representante de más próximo de Siemens.

http://www.siemens.com/automation/partner

Encontrará una guía de orientación sobre la oferta de documentación técnica de los distintos productos y sistemas SIMATIC en:

http://www.siemens.com/automation/simatic/portal

Encontrará un catálogo online y un sistema de pedidos online en:

http://www.siemens.com/automation/mall

#### Centro de formación

Para hacerle más fácil el aprendizaje sobre el manejo del ET 200S y del sistema de automatización SIMATIC S7, ofrecemos los cursos correspondientes. Diríjase a su centro de formación regional o a la central en D-90327 Nürnberg, Alemania. Teléfono: +49 (911) 895-3200.

http://www.siemens.com/sitrain

#### Servicio de asistencia técnica

Puede dirigirse al servicio de asistencia técnica de todos los productos A&D

- a través del formulario web para el Support Request http://www.siemens.com/automation/support-request
- Teléfono: + 49 180 5050 222
- Fax: + 49 180 5050 223

Encontrará más información sobre nuestro servicio de asistencia técnica en Internet bajo http://www.siemens.com/automation/service

#### Service & Support en Internet

Además de nuestra documentación, en Internet podrá acceder online a todo nuestro knowhow.

http://www.siemens.com/automation/service&support

Allí encontrará:

- Los "Newsletter" que le mantendrán siempre al día ofreciéndole información de última hora sobre sus productos.
- La rúbrica "Servicios online" con un buscador que le permitirá acceder a la información que necesita.
- El "Foro" en el que podrá intercambiar sus experiencias con cientos de expertos en todo el mundo.
- Una base de datos que le ayudará a encontrar el especialista o experto local de Automation & Drives.
- Información sobre el servicio técnico más próximo, sobre reparaciones, repuestos etc.
   Encontrará mucha más información bajo la rúbrica "Servicios".

# Índice

	Prólog	go	3
1	Carac	cterísticas	7
	1.1	Módulo de potencia PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)	7
2	Parán	netros	11
3	Diagn	róstico	13
	3.1	Diagnóstico con indicador LED	13
	3.2	Tipos de errores	14
4	Config	gurar	15
	4.1	Configuración del área de direccionamiento	15
	Índice	alfabético	17

Características

### 1.1 Módulo de potencia PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)

#### Características

- El módulo de potencia PM-E DC24V vigila la tensión de alimentación para todos los módulos electrónicos integrados en el grupo de potencial. La tensión de alimentación se suministra a través del módulo de terminales TM-P.
- En el grupo de potencial del módulo de potencia PM-E DC24V se pueden utilizar todos los módulos electrónicos, con la excepción de 2DI AC120V ST, 2DI AC230V ST y 2DO AC24..230V/1A.
- El estado actual del módulo de potencia se almacena en la imagen de proceso de las entradas (PAE) a través del byte de estado. La actualización es independiente de la habilitación del diagnóstico "Falta tensión de carga".
- El módulo de potencia PM-E DC24V es apropiado para módulos de seguridad.
- Rango de temperatura de 0 a 55 °C en posición vertical.

## PRECAUCIÓN

Conecte al módulo de terminales TM-P del módulo de potencia sólo la tensión nominal de carga especificada de 24 V DC.

La tensión nominal de carga conectada debe coincidir con la tensión de alimentación de los módulos electrónicos integrados en el grupo de potencial.

#### Configuración máxima por cada grupo de potencial

El número de módulos que se pueden conectar depende de la intensidad total de todos los módulos de un grupo de potencial. Ésta no puede superar la capacidad máxima admisible.

1.1 Módulo de potencia PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)

#### Área de direccionamiento de entradas / salidas

Área de direccionamiento de entradas / salidas con selección opcional de:

Opciones	Área de direccionamiento de las entradas	Área de direccionamiento de las salidas	
Byte de estado (S)	1 byte		
Configuración futura (O)	8 bytes	8 bytes	
Byte de estado y configuración futura (SO)	9 bytes de entradas	9 bytes (el noveno byte no es relevante)	

### Asignación general de conexiones

#### Nota

Los bornes A4 y A8 sólo están disponibles en determinados módulos de terminales.

Asignación de conexiones para PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)				
Borne	Ocupación	Ocupación Borne Ocupación Explicaciones		
2	L+	6	L+	L+: Tensión nominal de carga 24 V DC
3	М	7	M	M: Masa
A4	AUX1	A8	AUX1	AUX1: conexión del conductor de protección o barra de potencial (utilizable a discreción hasta 230 V AC)

#### Módulos de terminales utilizables

Móc	Módulos de terminales utilizables para PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)						
TM-P15C23-A1	TM-P15C23-A0	TM-P15C22-01	Borne de resorte				
(6ES7193-4CC30-0AA0)	(6ES7193-4CD30-0AA0)	(6ES7193-4CE10-0AA0)					
TM-P15S23-A1	TM-P15S23-A0	TM-P15S22-01	Borne de tornillo				
(6ES7193-4CC20-0AA0)	(6ES7193-4CD20-0AA0)	(6ES7193-4CE00-0AA0)					
TM-P15N23-A1	TM-P15N23-A0	TM-P15N22-01	Fast Connect				
(6ES7193-4CC70-0AA0)	(6ES7193-4CD70-0AA0)	(6ES7193-4CE60-0AA0)					
AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1	AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1	AUX1 AUX1 OO 2 □ □ 6 OO 3 □ □ 7	Ejemplos de conexión  DC24V  DC24V  M  PE (AUX1)				

#### Esquema de principio




Figura 1-1 Esquema de principio del módulo de potencia PM-E DC24V

## Datos técnicos del PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)

Dimensiones y peso					
Medida A (mm) 15					
Peso	aprox. 35 g				
Tensiones, inter	nsidades, potenciales				
Tensión nominal de carga	24 V DC				
Protección contra sobretensión	no				
Protección con automático externo	sí, con curva de disparo B o C				
máx. intensidad admisible (hasta 60 °C)	10 A				
Protección contra cortocircuitos	no				
Aislamiento galvánico					
entre tensión nominal de carga y bus posterior	sí				
entre los módulos de potencia	sí				
Aislamiento ensayado con	500 V DC				
Consumo					
De la tensión de carga L+ (sin carga)	máx. 4 mA				
Potencia disipada del módulo	típ. 100 mW				
Longitud de parámetros	3 bytes				
Estados, alarmas, diagnósticos					
Función de diagnóstico	sí				
Error agrupado	LED "SF" rojo				
Vigilancia de tensión nominal de carga	LED "PWR" verde				
Lectura de información de diagnóstico	sí				

1.1 Módulo de potencia PM-E DC24V (6ES7138-4CA01-0AA0)

Parámetros 2

#### Parámetro

La tabla siguiente contiene los parámetros de los módulos de potencia.

Tabla 2-1 Parámetros para módulos de potencia

PM-E DC24V	Rango de valores	Por defecto	Rango de actuación
Diagnóstico: Falta tensión de carga	bloquear/ habilitar	bloquear	Módulo de potencia

A continuación se describen los parámetros.

#### Diagnóstico: Falta tensión de carga

Con este parámetro se habilita un aviso de diagnóstico debido a la ausencia de tensión de carga.


Si falta tensión de carga sólo se transfiere al maestro DP el aviso de diagnóstico del módulo de potencia afectado. Se encienden los LEDs de error SF de todos los módulos en el grupo de potencial afectado.

Diagnóstico

# 3.1 Diagnóstico con indicador LED

#### Módulo de potencia

Indicador LED del módulo de potencia:



- ① Error agrupado (rojo)
- ② Tensión de carga (verde)

### Indicadores LED de estado y error del módulo de potencia

La tabla muestra los indicadores de estado y de error del módulo de potencia.

Evento (LEDs)		Causa	Medida	
SF PWR				
encendido		No hay parametrización o el módulo enchufado es incorrecto. Hay un aviso de diagnóstico.	Compruebe la parametrización. Evalúe el aviso de diagnóstico.	
	apagado	Falta tensión de carga en el módulo de potencia.	Compruebe la tensión de carga.	

#### 3.2 Tipos de errores

# 3.2 Tipos de errores

### Tipos de errores de los módulos de potencia

El aviso de diagnóstico se notifica en el canal 0 y se aplica a todo el módulo.

La tabla muestra los tipos de errores en los módulos de potencia.

Tabla 3-1 Tipos de errores de los módulos de potencia

Tipo de error		Significado	Solución	
17 <sub>D</sub>	10001: Falta alimentación de sensores o carga	1	Corregir el cableado del proceso. Compruebe la tensión de alimentación.	

Configurar

## 4.1 Configuración del área de direccionamiento

#### Área de direccionamiento con configuración futura y byte de estado

La interfaz de control (PAA) y retroalimentación (PAE) permite controlar y observar la opción de configuración futura y evaluar el byte de estado del módulo de potencia.

El área de direccionamiento de la interfaz de control (PAA) y retroalimentación (PAE) depende de la configuración, es decir, de la selección de la entrada correspondiente en el software de configuración.


La tabla muestra la interfaz de retroalimentación (PAE) y la interfaz de control (PAA) para diferentes entradas.

Tabla 4-1 Interfaz de retroalimentación (PAE) y control (PAA)

en STEP 7, HW Config o COM PROFIBUS u otro software de configuración	Interfaz de retroalimentación PAE		Interfaz de control PAA		
Entrada normal del módulo de potencia					
Entrada con la extensiónS	EBx	Byte de estado			
Entrada con la extensiónO	EBx		ABx		
	:::	Configuración futura	:::	Configuración futura	
	EBx+7		ABx+7		
Entrada con la extensión	EBx		ABx		
SO	:::	Configuración futura	:::	Configuración futura	
	EBx+7		ABx+7		
	EBx+8	Byte de estado	ABx+8	irrelevante	

#### 4.1 Configuración del área de direccionamiento

#### Byte de estado para módulos de potencia



Bits de diagnóstico de los módulos de potencia

Figura 4-1 Asignación del byte de estado para módulos de potencia

# Índice alfabético

#### Α

Ámbito de validez Manual de producto, 3 Asignación de conexiones, 8

#### C

Características, 7 Centro de formación, 4 Conocimientos básicos necesarios, 3

#### D

Datos técnicos, 9

#### Ε

Esquema de principio, 9

#### G

Gestión de residuos, 3

#### I

Internet Service & Support, 4

#### М

Módulos de potencia, 13 Parámetros, 11 Tipos de errores, 14

#### Ρ

Parámetros para módulos de potencia, 11

#### R

Reciclaje, 3

#### S

Service & Support, 4 Servicio de asistencia técnica, 4